

# Manuel d'installation et d'entretien Module d'interface compatible avec CompoBus/S Série EX140-SCS1/EX140-SCS2

## Consignes de sécurité

Ce manuel contient des informations essentielles pour éviter aux utilisateurs et à d'autres personnes d'être blessées et/ou d'endommager les équipements.

- •Afin de garantir la correcte utilisation du matériel, veuillez lire ce manuel et les manuels des appareils apparentés avant toute utilisation.
- Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Ces consignes indiquent le niveau de risque potentiel avec les étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger", et sont suivies d'informations de sécurité importantes qui doivent être rigoureusement respectées.
- Afin de garantir la sécurité du personnel et du matériel, il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité décrites dans ce manuel et dans le catalogue du produit, et de suivre les autres règles de sécurité appropriées.

A Précaution	PRÉCAUTION indique un risque de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.
<b>A</b> Attention	ATTENTION indique un risque de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
<b>▲</b> Danger	DANGER indique un risque de niveau élevé qui, s'il est ignoré, entraînera la mort ou des blessures graves.

Ce produit est un équipement de classe A destiné à être utilisé dans un milieu industriel.

Des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'appareil dans d'autres environnements peuvent apparaître à cause des perturbations opérées ou émises.

#### **A** Attention

- •Veuillez ne pas démonter, modifier (ni remplacer le circuit imprimé), ou réparer.
- Vous pourriez vous blesser ou provoquer une panne.
- Ne faites pas fonctionner le produit en dehors des limites de spécifications.
  N'utilisez pas de produits inflammables ou toxiques.

Vous pourriez provoquer un incendie, une panne ou endommager le produit.

Vérifiez attentivement les spécifications avant utilisation.

•Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des atmosphères concernant des gaz explosifs.

Vous pourriez provoquer un incendie ou une explosion.

- Ce produit n'a pas été conçu contre les déflagrations. •Si vous utilisez le produit dans un circuit fermé :
- •Faites en sorte de disposer d'un double système de blocage, par exemple un système mécanique.
- Vérifiez le produit régulièrement pour contrôler son bon fonctionnement.

Vous éviterez ainsi des pannes et des accidents éventuels.

- •Les instructions suivantes doivent être appliquées pendant la maintenance :
- •Coupez l'alimentation électrique.
- Coupez l'alimentation d'air, vidangez la pression résiduelle puis vérifiez que l'air est bien déchargé avant de réaliser une opération de maintenance.

Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser ou provoquer une panne.

## A Précaution


•Lorsque la maintenance est terminée, effectuez les tests de fonctionnement appropriés.

Arrêtez l'opération si l'équipement ne fonctionne pas correctement. La sécurité ne peut être garantie en cas d'erreur éventuelle.

•Veuillez disposer d'un branchement à la masse pour assurer la sécurité et la résistance au bruit du module d'interface.

Une connexion à la masse doit être prévue à côté du produit avec un câble court

#### **Description**



N°	Pièces	Fonction		
1	Bornes de communication (BS+, BDH, BDL, BS-)	Pour connecter la ligne CompoBus/S et l'alimentation électrique de la ligne de communication.		
2	Bornes d'alimentation (24 V, 0 V)	Pour alimenter les électrodistributeurs		
3	Borne FG	Pour effectuer une connexion à la masse		
4	Affichage	Les LED indiquent le statut du module d'interface.		
5	Zone de réglage	Pour l'adresse des noeuds et le réglage Hold/Clear		

#### Câblage (suite)

•Câble pour ligne de communication

Modèle	Caractéristiques		
Câble VCTF	Code vinyle VCTF JIS C3306 2 fils, section nominale de 0.75 mm² (ligne de signal x2) Résistance conductrice (à 20°C) : 25.1 Ω / km		
Câble plat Compobus SCA-4F10 (100 m)	Section nominale de 0.75 mm² x4 (ligne de signal x2, ligne d'alimentation x2) Température ambiante : 60°C maxi.		

#### •Résistance de terminaison

Pour obtenir une communication stable, il faut monter une résistance de terminaison à la jonction située du côté opposé à celui du maître. (ex. : le plus loin possible du maître). La résistance de terminaison est fournie par OMRON Corporation (voir référence ci-dessous)

	Disponible pour câble plat et VCTF				
	Disponible pour câble plat uniquement				

Quand le câble de communication est relié à la base du bornier via une résistance de terminaison, il est recommandé de brancher aussi les lignes BDH et BDL sur le bornier adéquat.

Si le branchement du réseau est de type T au centre, il est recommandé de brancher une résistance de terminaison au bout du câble le plus long, de façon à ce que la résistance soit placée le plus loin possible du maître.


#### Câblage (suite)

## A Précaution

- •Lorsque vous utilisez le câble plat Compobus flat pour la communication, tous les câbles d'alimentation inutilisés doivent être isolés à chaque extrémité.
- •Le tournevis qui convient est le tournevis à pointe cruciforme numéro 2 avec un diamètre de corps de 6mm maximum. Les vis doivent être serrées de manière sûre pour un couple de 0.5 à 0.6 Nm.

#### Réglages

Indication LED



LED	Contenu			
PWR	Le témoin lumineux s'allume ou s'éteint selon que l'alimentation du bus est activée ou non.			
COMM	Le témoin lumineux est allumé lors d'une communication normale et s'éteint en cas d'erreur ou en mode veille.			
ERR	Le témoin lumineux est allumé en cas d'erreur de communication et s'éteint en mode normal ou veille.			

•Installation

Installation

Le module d'interface ne peut être installé en tant qu'unité autonome. C'est pourquoi il ne possède aucun trou de montage.


Il doit être installé comme un élément faisant partie de l'ensemble de l'embase.

Consultez le manuel d'utilisation du produit pour connaître les embases compatibles.

SQ1000/2000, SZ3000


## Câblage

•Câblage de communication



Borne	Connecté à			
BS+	Alimentation du bus BS+			
BDH	Ligne de communication BDH			
BDL	Ligne de communication BDL			
BS-	Alimentation du bus BS-			

·Câble d'alimentation



Borne	Connecté à	
FG	Mise à la terre	
24 V	24 V pour alimenter les électrodistributeurs	
0 V	0 V pour alimenter les électrodistributeurs	

Ce module d'interface est une alimentation multiple de type esclave, nécessitant deux alimentations électriques séparées pour les électrodistributeurs et les lignes de communication.

- (1) Alimentation pour ligne de communication
- Si le câble VCTF est utilisé pour la ligne de communication, l'alimentation du module d'interface doit être fournie par un câble séparé.
- Si vous utilisez un câble plat Compobus pour la communication, l'alimentation du module d'interface est fournie par ce même câble.
- (2) Alimentation pour électrodistributeurs

Alimentation 24 VDC, +10 % -5 % nécessaire.

L'alimentation et les câbles doivent être sélectionnés en fonction de la consommation utilisée par les électrodistributeurs et le module d'interface. <Note>

Le câble d'alimentation séparé doit posséder une marge de capacité suffisante pour le courant d'appel au démarrage.

## Réglage de l'adresse

(1) N° ADRESSE (adresse du noeud)

La plage de réglage de l'adresse noeud dépend du type de maître ou de son réglage :-

- •Pour l'unité maître C200HX/HG/HE ou C200HS
- Si le nombre maxi. d'esclaves connectés est de 16 (IN8 / OUT8), la plage de réglage de l'adresse noeud est comprise entre 0 et 7. Si le nombre maxi. d'esclaves connectés est de 32 (IN16 / OUT16), la plage de réglage de l'adresse noeud est comprise entre 0 et 15.
- •Pour l'unité maître CQM1

Le nombre de canaux occupés par l'automate ou le maître et le nombre de points occupés par une adresse noeud sont indiqués de la manière suivante :

Nombre de canaux occupés par l'API	Nombre de points occupés par une adresse noeud	Plage de réglages	Nombre maxi. d'esclaves connectés		
IN1 / OUT1	8	IN : 0 à 1 OUT : 0 à 1	IN2 OUT2		
IN2 / OUT2	8	IN : 0 à 3 OUT : 0 à 3	IN4 OUT4		
IN4 / OUT4	8	IN :0à7 OUT :0à7	IN8 OUT8		
IN1 / OUT1	4	IN :0à3 OUT :0à3	IN4 OUT4		
IN2 / OUT2	4	IN :0à7 OUT :0à7	IN8 OUT8		
IN4 / OUT4	4	IN : 0 à 15 OUT : 0 à 15	IN16 OUT16		

#### EX140-TFM131FR-A

## Réglages (suite)

<Note>

- Copier l'adresse du noeud dans différents esclaves entraîne des erreurs de communication.
- Pour 16 points esclaves attribués à un canal, bien qu'il occupe 2 esclaves 8 voies.

Si l'adresse du noeud est impaire : utilisez l'adresse du noeud avec le  $n^{\circ}$  précédent.


Si l'adresse du noeud est paire : utilisez l'adresse du noeud avec le  $\ensuremath{\text{n}}^\circ$  suivant.

Par exemple, si l'adresse du noeud 5 est réglée pour un module d'interface à 16 points (de type esclave en quelque sorte), l'adresse du noeud 4 doit également être utilisée pour ce module.

- Si sur l'unité maître CQM1, un esclave 8 points est connecté en mode 4 points, l'esclave doit occuper 2 adresses de noeud. C'est pourquoi l'adresse du noeud se trouvant juste après l'adresse du noeud réglée doit être également utilisée.
- Si l'adresse du noeud est copiée vers un autre esclave, une erreur de communication survient et rend le démarrage de la communication CompoBus/S impossible.
- En mode 4 points, l'esclave 16 points n'est pas disponible.

#### (2) Positionnement du détecteur

Ouvrez le couvercle du bornier sur la partie supérieure du module d'interface et réglez le détecteur DIP.



## •Réglage de l'adresse noeud

Dans SW1 à 4, l'adresse noeud doit être réglée de la manière suivante : 0 : OFF 1 : ON

					_					
Adresse du noeud	SW1	SW2	SW3	SW4		Adresse du noeud	SW1	SW2	SW3	SW4
0	0	0	0	0		8	0	0	0	1
1	1	0	0	0		9	1	0	0	1
2	0	1	0	0		10	0	1	0	1
3	1	1	0	0		11	1	1	0	1
4	0	0	1	0		12	0	0	1	1
5	1	0	1	0		13	1	0	1	1
6	0	1	1	0		14	0	1	1	1
7	1	1	1	0		15	1	1	1	1

<sup>•</sup>Réglage Hold / Clear

Ce réglage sert à déterminer si la sortie du module d'interface doit être maintenue ou effacée lors d'une erreur de communication.

Dans SW5, le réglage disponible est le suivant : 0: OFF 1 : ON

Hold / Clear	SW5
Clear	0
Hold	1

#### <Note>

Le détecteur SW6 doit rester éteint pendant le fonctionnement.

## Entretien

Comment redémarrer le produit quand l'alimentation a été coupée. Le produit ne conserve pas le mode de sortie du module d'interface si l'alimentation est coupée.

Quand l'alimentation est rétablie, vérifiez la sécurité de l'appareil avant de le mettre en service.

## Spécifications

Consultez le manuel d'utilisation de ce produit.

## Extérieur avec dimensions (en mm)

Consultez le manuel d'utilisation de ce produit.

#### Contact AUTRICHE (43) 2262 62280 PAYS-BAS (31) 20 531 8888 (47) 67 12 90 20 **BELGIQUE** (32) 3 355 1464 NORVÈGE RÉP. TCHÈQUE (420) 541 424 611 POLOGNE (48) 22 211 9600 DANEMARK (45) 7025 2900 **PORTUGAL** (351) 21 471 1880 FINLANDE SLOVAQUIE (421) 2 444 56725 (358) 207 513513 FRANCE (33) 1 6476 1000 SLOVÉNIE (386) 73 885 412 ALLEMAGNE (49) 6103 4020 **ESPAGNE** (34) 945 184 100 GRÈCE (30) 210 271 7265 SUÈDE (46) 8 603 1200 HONGRIE SUISSE (41) 52 396 3131 (36) 23 511 390 IRLANDE (353) 1 403 9000 ROYAUME UNI (44) 1908 563888

# **SMC** Corporation

ITALIE

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)

Les spécifications peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis. © 2009-2010 SMC CORPORATION Tous Droits Réservés

(39) 02 92711